

Produktinformation

CFH Gasanzünder Maxi Flexibel Turbo, mit Piezozündung, Stabfeuerzeug, nachfüllbar, 52448

Art-Nr.: 22-327 / GTIN: 4001845524481 / Marke: [CFH](#)



UVP 4,60 EUR

3,99 EUR / Stück

Grundpreis: 3,99 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



Produktinformation

Der CFH Gasanzünder Maxi ist aus robustem Kunststoff gefertigt und verfügt über einen flexiblen Metallschaft, zum Anzünden schwer erreichbarer Stellen sowie eine windsichere Turboflamme mit einstellbarer Flammenhöhe. Das Stabfeuerzeug zündet kindersicher mit einer Piezozündung und lässt sich einfach mit herkömmlichen Feuerzeuggas nachfüllen. Es ist perfekt geeignet zum Anzünden von Kerzen in hohen Glasständern und Windlichtern, Fonduebrennern, Kaminen, Öfen, Gasheizstrahlern und Grills. Dank des Gaskontrollfensters haben Sie den Füllstand immer im Blick und an der im Griff integrierten Aufhängeöse lässt sich das Feuerzeug bequem aufhängen.

Hinweis: Die Gasanzünder sind farblich sortiert. Eine direkte Auswahl der Farbe ist leider nicht möglich und erfolgt zufällig durch unser Lager.

Vorteile:

- . Flexibler Metallschaft für schwer erreichbare Stellen
- . Windsichere Turboflamme
- . Einstellbare Flammenhöhe
- . TÜV-geprüft - mit Kindersicherung
- . Nachfüllbar und wiederverwendbar
- . Gaskontrollfenster & Aufhängeöse

Technische Daten:

- . Material: Kunststoff, Metall
- . Farbe: sortiert (schwarz, grau, weiß, rot, blau)
- . Zündmechanismus: Piezozündung
- . Abmessungen: ca. 345 x 40 x 25 mm
- . Gewicht: ca. 90 g

Anwendungsbereiche:

Produktinformation

- Zum Anzünden von Kerzen in hohen Glasständern und Windlichtern, Fonduebrennern, Kaminen, Öfen, Gasheizstrahlern und Grills

Lieferumfang:

- 1x CFH Gasanzünder Maxi Flexibel Turbo, mit Piezozündung, Stabfeuerzeug, nachfüllbar, 52448



Sicherheitshinweise:

Warnung! Von Kindern fernhalten. Feuerzeug von Gesicht und Kleidung entfernt zünden. Enthält entzündbares Gas unter Druck. Nicht einer Erwärmung über 50°C oder längerer Sonneneinstrahlung aussetzen. Niemals einstechen oder ins Feuer legen. Vergewissern Sie sich nach Gebrauch, dass die Flamme vollständig erloschen ist. Lassen Sie das Feuerzeug nicht länger als 30 Sekunden brennen.

Hinweise für das Nachfüllen: Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen nachfüllen. Zum Nachfüllen CFH Feuerzeuggas No. 52103 verwenden. Gasflasche mit dem Ventil nach unten senkrecht halten und in das Füllventil des Feuerzeugs drücken. Vor dem ersten Zünden einige Minuten warten, damit überschüssiges Gas verdunsten kann. Die Nachfüllzeit ist aus 2-6 Sekunden zu begrenzen.
