

Produktinformation

Kathrein Kawe Viehtreiber, Viehtreibapparat ohne Abschaltautomatik

Art-Nr.: 05-052 / GTIN: 4021121207846 / Marke: [Kawe](#)



KATHREIN
Digital Systems GmbH

69,90 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktage

2 auf Lager

Der Kawe Viehtreiber ist ein elektronisches Gerät, das zum Stimulieren, Treiben und Bändigen von Tieren in Tierhaltungs- und Schlachtbetrieben eingesetzt werden kann. Das Gerät erzeugt batteriegespeist einen Hochspannungsimpuls, der über zwei bewegliche Elektroden bei Andrücken an das Tier abgegeben wird.

Produktinformation

Tierschutz: Beachten Sie bitte unbedingt die Tierschutz- und Schlachtverordnung Ihres Landes und innerhalb der EU die gültige Richtlinie über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung oder Schlachtung. Elektrische Treibstöcke dürfen nur bei gesunden, unverletzten, über ein Jahr alten Rindern und über vier Monate alten Schweinen, welche die Fortbewegung verweigern, verwendet werden. Die Stromstöße dürfen nur auf die Hinterbeinmuskulatur angewendet werden.

Technische Daten:

- . Spannung: 5.000 Volt
- . Summton bei Aktivierung
- . Ohne Abschaltautomatik
- . Betrieb über 2 x 1,5V Monozellen Typ LR20 (nicht enthalten)
- . Abmessungen: 235 x 60 x 50 mm
- . Robustes Hartkunststoffgehäuse IP50

Anwendungsbereiche:

- . Zum Bändigen und Treiben von Rindern und Schweinen
- . Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebungen

Lieferumfang:

- . 1x Kawe Viehtreiber ohne Abschaltautomatik
- . (Lieferung erfolgt ohne Batterien)

Sicherheitshinweise:

Das Gerät erzeugt eine Hochspannung von 5000 Volt. Achten Sie darauf, dass die Elektroden nicht berührt werden! Auch bei herausgenommenen Batterien kann noch ein Spannungsimpuls erzeugt werden (Restladung)! Das Gerät darf niemals am Menschen angewandt werden! Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf! Das Gerät ist mit eingelegten Batterien ständig betriebsbereit! Vor dem Reinigen des Gerätes Batterien entfernen und Gerät durch Eindrücken der Elektroden restentladen! Gerät nicht in Flüssigkeiten betreiben!
